

FICHE TECHNIQUE

TABLETTE LAVE VAISSELLE

Réf : 11012

MODE D'EMPLOI

Débarrasser la vaisselle des résidus de nourriture avant de la placer dans le lave-vaisselle. Retirer la dose de son sachet protecteur individuel et la placer dans le compartiment prévu à cet effet, idéalement, directement dans le panier à couverts. Respecter la dose de détergent préconisée afin de respecter l'environnement et limiter les rejets.

Vaisselle normalement sale, utiliser 1 tablette. Vaisselle très sale et eau très dure, utiliser 2 tablettes.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Tablette rectangulaire Bi-couche vert / blanc

pH en sol. aqueuse à 1% : $10,5 \pm 0,50$

Odeur : citronnée

Sécurité : selon FDS

Conforme à la réglementation relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Utilisation uniquement en lave-vaisselle, ne pas utiliser pour la plonge manuelle. Se laver les mains en cas de contact direct avec la peau.

Ce détergent porteur du label écologique donne de bons résultats à basse température (50°C). Choisissez un cycle de lavage à basse température, faire tourner le lave-vaisselle à pleine charge et ne dépassez pas la dose de détergent recommandée. Cela limitera la consommation d'énergie et d'eau et réduira la pollution de l'eau. Eviter de laisser sécher les souillures organiques avant lavage. Vérifier régulièrement la propreté du filtre. Eviter de laver en machine la vaisselle fragile (argenterie, porcelaine, vaisselle avec décors fragiles, verrerie en cristal, articles en bois ou corne). Usage réservé aux professionnels

Fiche de données de sécurité disponible sur demande

Le produit n'est pas destiné à un nettoyage industriel.

Formule déposée au Centre Anti-poison France :
+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)